

Windows PostScript および PCL プリンタドライバ – リリース 8 のインストールとアンインストール手順

この「ReadMe」ファイルでは、Windows システムにカスタム PostScript および PCL プリンタドライバをインストールする方法について説明します。カスタム PostScript および PCL プリンタドライバを使用すると、PostScript および PCL 言語で記述されたジョブをプリンタに送信したり、プリンタ固有の機能を有効にしたりすることができます。これにより、ワードプロセッサ、プレゼンテーション用グラフィック、画像操作ソフトウェアなどの標準デスクトップアプリケーションから印刷を実行することができます。

カスタム PostScript および PCL プリンタドライバのインストール

カスタム PostScript および PCL プリンタドライバは、次のオペレーティングシステムにインストールできます。

- Windows 7 – 32 ビット/64 ビット
- Window Server 2008 – 32 ビット/64 ビット
- Windows Vista – 32 ビット
- Windows Server 2003 – 32 ビット/64 ビット
- Windows XP – 32 ビット/64 ビット

ご使用のシステムに古いバージョンのプリンタドライバがインストールされている場合は、新しいバージョンをインストールする前に、古いバージョンをアンインストールしてください。詳細については、8 ページの「カスタム PostScript および PCL プリンタドライバのアンインストールについて」を参照してください。

カスタム PostScript および PCL プリンタドライバのインストールでは、ご使用のシステムに zip プログラムがインストールされていることを前提としています。インストールを行う前に、カスタム PostScript または PCL プリンタドライバをインストールする適切な権限があるかどうかを Windows 管理者に確認してください。

Windows 7 にカスタム PostScript または PCL プリンタドライバをインストールするには

1. コンピュータにこのドライバの古いバージョンがインストールされている場合は、最初に 8 ページの「カスタム PostScript および PCL プリンタドライバのアンインストールについて」を確認してから、インストールに進んでください。
2. 開いているすべてのアプリケーションを閉じます。
3. .zip ファイルを保存したフォルダに移動します。
4. PSDW32_<ブランド>_xx_xx_<言語>.zip ファイル、または PCLW32_<ブランド>_>_xx_xx_<言語>.zip ファイルをダブルクリックします。
ウィンドウが開き、.zip ファイルの中身が表示されます。
5. ハードディスクのフォルダにファイルを抽出します。
注記: ファイルを C:\ ドライブに解凍すると、ファイルが C:\<ブランド>\PS_xx.xx\<言語> フォルダ、または C:\<ブランド>\PCL_xx.xx\<言語> フォルダに抽出されます。
6. zip プログラムを閉じます。
7. [スタート] ボタンをクリックして、[コントロールパネル] を選択します。
[コントロールパネル] ウィンドウが開きます。
8. [プリンタと FAX] を選択します。
[プリンタと FAX] ウィンドウが開きます。
9. [プリンタの追加] をクリックします。
[プリンタの追加] ウィンドウが開きます。
10. [ローカルプリンタの追加] を選択します。
[プリンタポートの選択] ウィンドウが開きます。
11. 次のいずれかを実行します。
 - プリンタ用の TCP/IP ポートがある場合は、次の手順に従います。
 - a. [次のポートを使用] を選択します。
 - b. ドロップダウンリストから使用するポートを選択します。
 - c. [次へ] をクリックします。
 - プリンタ用の TCP/IP ポートを作成していない場合は、次の手順に従います。
 - a. [新しいポートの作成] を選択します。
 - b. [ポートの種類] ドロップダウンリストから、[Standard TCP/IP Port] を選択します。
 - c. [次へ] をクリックします。
プリンタホスト名または IP アドレスの入力用ウィンドウが開きます。
 - d. [ホスト名] または [IP アドレス] フィールドに、プリンタの IP アドレスを入力します。
 - e. 必要に応じて、[プリンタを照会し、使用するドライバを自動的に選択する] のチェックマークを解除しておきます。
 - f. [次へ] をクリックします。
[詳細なポート情報が必要です] ウィンドウが開きます。
 - g. [カスタム] をクリックします。

Windows PostScript および PCL プリンタドライバのインストールとアンインストール手順

- h. [設定]をクリックします。
[標準 TCP/IP ポートモニタの構成] ウィンドウが開きます。
 - i. [プロトコル]エリアから[LPR]を選択します。
 - j. [キュー名]フィールドに「default」と入力します。
 - k. [LPR バイトカウントを有効にする] を選択します。
 - l. [OK]をクリックします。
 - m. [詳細なポート情報が必要です。]ウィンドウで、[次へ]をクリックします。
[プリンタドライバのインストール]ウィンドウが開きます。
12. [ディスク使用]をクリックします。
[フロッピーディスクからインストール]ウィンドウが開きます。
 13. [参照]をクリックします。
[ファイルの場所]ウィンドウが開きます。
 14. ファイルを抽出したディレクトリまで移動して、カスタム PostScript または PCL プリンタドライバの .inf ファイルを選択します。
 15. [開く]をクリックします。
[フロッピーディスクからインストール]ウィンドウに戻ります。
 16. [OK]をクリックします。
[プリンタドライバのインストール]ウィンドウに戻ります。
 17. [次へ]をクリックします。
[プリンタ名入力]ウィンドウが開きます。
注記: [使用するドライババージョンの選択] ウィンドウが開いた場合は、停止して、既存のドライバを最初にアンインストールしてください。8 ページの「カスタム PostScript および PCL プリンタドライバのアンインストールについて」を参照してください。
 18. [プリンタ名]フィールドで、必要に応じてプリンタドライバの名前を変更します。
 19. [次へ]をクリックします。
[Windows セキュリティ] ウィンドウが開き、デバイスソフトウェアのインストールを確認します。
 20. [「Eastman Kodak Company」のソフトウェアは常に信頼する。] を選択します。
 21. [Install]をクリックします。
[プリンタ共有]ウィンドウが開きます。
 22. [このプリンタを共有しない]を選択します。
 23. [次へ]をクリックします。
[<プリンタ名>の追加が完了しました]ウィンドウが開きます。
 24. PCL プリンタドライバをインストールし、このプリンタをデフォルトプリンタに設定する場合は、[通常使うプリンタに設定] を選択します。
 25. テストページを印刷する場合は、[テストページの印刷]をクリックします。
 26. [完了]をクリックします。
これで、カスタム PostScript または PCL プリンタドライバのインストールは完了しました。

Windows PostScript および PCL プリンタドライバのインストールとアンインストール手順

27. [プリンタと FAX] ウィンドウを閉じます。

28. ドライバの新しいバージョンにアップグレードした場合は、コンピュータを再起動します。

注記:このコンピュータにドライバを初めてインストールした場合は、コンピュータを再起動する必要はありません。

Windows Vista にカスタム PostScript または PCL プリンタドライバをインストールするには

1. コンピュータにこのドライバの古いバージョンがインストールされている場合は、最初に 8 ページの「カスタム PostScript および PCL プリンタドライバのアンインストールについて」を確認してから、インストールを開始してください。
2. 開いているすべてのアプリケーションを閉じます。
3. .zip ファイルを保存したフォルダに移動します。
4. PSDW32_<ブランド>_xx_xx_<言語>.zip ファイル、または PCLW32_<ブランド>_>_xx_xx_<言語>.zip ファイルをダブルクリックします。
ウィンドウが開き、.zip ファイルの中身が表示されます。
5. ハードディスクのフォルダにファイルを抽出します。

注記:ファイルを C:\ ドライブに解凍すると、ファイルが C:\<ブランド>\PS_xx.xx\<言語> フォルダ、または C:\<ブランド>\PCL_xx.xx\<言語> フォルダに抽出されます。

6. zip プログラムを閉じます。
7. [スタート] ボタンをクリックして、[コントロールパネル] を選択します。
[コントロールパネル] ウィンドウが開きます。
8. [ハードウェアとサウンド] リストから、[プリンタ] を選択します。
[プリンタ] ウィンドウが開きます。
9. [プリンタの追加] をクリックします。
[ローカルまたはネットワークプリンタの選択] ウィンドウが開きます。
10. [ローカルプリンタの追加] をクリックします。
[プリンタポートの選択] ウィンドウが開きます。
11. 次のいずれかを実行します。
 - プリンタ用の TCP/IP ポートがある場合は、次の手順に従います。
 - a. [次のポートを使用] を選択します。
 - b. ドロップダウンリストから使用するポートを選択します。
 - c. [次へ] をクリックします。
 - プリンタ用の TCP/IP ポートを作成していない場合は、次の手順に従います。
 - a. [新しいポートの作成] を選択します。
 - b. [ポートの種類] ドロップダウンリストから、[Standard TCP/IP Port] を選択します。
 - c. [次へ] をクリックします。
プリンタホスト名または IP アドレスの入力用ウィンドウが開きます。
 - d. [ホスト名] または [IP アドレス] フィールドに、プリンタの IP アドレスを入力します。

Windows PostScript および PCL プリンタドライバのインストールとアンインストール手順

- e. 必要に応じて、**[プリンタを照会し、使用するドライバを自動的に選択する]**のチェックマークを解除しておきます。
- f. **[次へ]**をクリックします。
[ポート情報がさらに必要です]ウィンドウが開きます。
- g. **[カスタム]**を選択します。
- h. **[設定]**をクリックします。
[標準 TCP/IP ポートモニタの構成] ウィンドウが開きます。
- i. **[プロトコル]**エリアから**[LPR]**を選択します。
- j. **[キュー名]**フィールドに「default」と入力します。
- k. **[LPR バイトカウントを有効にする]**を選択します。
- l. **[OK]**をクリックします。

[プリンタドライバのインストール]ウィンドウが開きます。

12. **[ディスク使用]**をクリックします。
[フロッピーディスクからインストール]ウィンドウが開きます。
13. **[参照]**をクリックします。
[ファイルの場所]ウィンドウが開きます。
14. ファイルを抽出したディレクトリまで移動して、カスタム PostScript または PCL プリンタドライバの .inf ファイルを選択します。
15. **[開く]**をクリックします。
[フロッピーディスクからインストール]ウィンドウに戻ります。
16. **[OK]**をクリックします。
[プリンタドライバのインストール]ウィンドウに戻ります。
17. **[次へ]**をクリックします。
[プリンタ名入力]ウィンドウが開きます。
注記: **[使用するドライババージョン]** ウィンドウが開いた場合は、停止して、既存のドライバを最初にアンインストールしてください。8 ページの「**カスタム PostScript および PCL プリンタドライバのインストールについて**」を参照してください。
18. **[プリンタ名]**フィールドで、必要に応じてプリンタドライバの名前を変更します。
19. カスタム PostScript または PCL プリンタドライバをデフォルトプリンタに設定する場合は、**[通常使うプリンタに設定]**を選択します。
20. **[次へ]**をクリックします。
[Windows セキュリティ] ウィンドウが開き、デバイスソフトウェアのインストールを確認します。
21. **[「Eastman Kodak Company」のソフトウェアは常に信頼する。]**を選択します。
22. **[Install]**をクリックします。
ファイルのインストール後、**[<プリンタ名>の追加が完了しました]**ウィンドウが開きます。
23. テストページを印刷する場合は、**[テストページの印刷]**をクリックします。
24. **[完了]**をクリックします。

これで、カスタム PostScript または PCL プリンタドライバのインストールは完了しました。

Windows PostScript および PCL プリンタドライバのインストールとアンインストール手順

25. [プリンタ]ウィンドウを閉じます。
26. [コントロールパネル]ウィンドウを閉じます。
27. ドライバの新しいバージョンにアップグレードした場合は、コンピュータを再起動します。

注記:このコンピュータにドライバを初めてインストールした場合は、コンピュータを再起動する必要はありません。

Windows 2003 または Windows XP にカスタム PostScript または PCL プリンタドライバをインストールするには

1. コンピュータにこのドライバの古いバージョンがインストールされている場合は、最初に 8 ページの「カスタム PostScript および PCL プリンタドライバのアンインストールについて」を確認してから、インストールを開始してください。
2. 開いているすべてのアプリケーションを閉じます。
3. .zip ファイルを保存したフォルダに移動します。
4. PSDW32_<ブランド>_xx_xx_<言語>.zip ファイル、または PCLW32_<ブランド>_>_xx_xx_<言語>.zip ファイルをダブルクリックします。
ウィンドウが開き、.zip ファイルの中身が表示されます。

5. ハードディスクのフォルダにファイルを抽出します。

注記:ファイルを C:\ ドライブに解凍すると、ファイルが C:\<ブランド>\PS_xx.xx\<言語> フォルダ、または C:\<ブランド>\PCL_xx.xx\<言語> フォルダに抽出されます。

6. zip プログラムを閉じます。
7. [スタート] > [設定] > [プリンタと FAX] (Windows Server 2003) または [スタート] > [プリンタと FAX] (Windows XP) を選択します。
[プリンタと FAX]ウィンドウが開きます。
8. [プリンタの追加]をダブルクリックします。
[プリンタの追加ウィザードの開始] ウィンドウが開きます。
9. [次へ]をクリックします。
[ローカルプリンタまたはネットワークプリンタ]ウィンドウが開きます。
10. [このコンピュータに接続されているローカルプリンタ]を選択します。
11. 必要に応じて、[プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする]チェックボックスをオフにします。
12. [次へ]をクリックします。
[プリンタポートの選択]ウィンドウが開きます。
13. 次のいずれかを実行します。
 - プリンタ用の TCP/IP ポートがある場合は、次の手順に従います。
 - a. [次のポートを使用]を選択します。
 - b. ドロップダウンリストから使用するポートを選択します。
 - c. [次へ]をクリックします。
 - プリンタ用の TCP/IP ポートを作成していない場合は、次の手順に従います。
 - a. [新しいポートの作成]を選択します。
 - b. [ポートの種類]ドロップダウンリストから、[Standard TCP/IP Port] を選択します。

Windows PostScript および PCL プリンタドライバのインストールとアンインストール手順

- c. [次へ]をクリックします。
[標準 TCP/IP プリンタポートの追加ウィザードの開始]ウィンドウが開きます。
 - d. [次へ]をクリックします。
[ポートの追加]ウィンドウが開きます。
 - e. [プリンタ名]または[IP アドレス]フィールドに、プリンタの IP アドレスを入力します。
 - f. [次へ]をクリックします。
[ポート情報がさらに必要です]ウィンドウが開きます。
 - g. [カスタム]を選択します。
 - h. [設定]をクリックします。
[標準 TCP/IP ポートモニタの構成] ウィンドウが開きます。
 - i. [プロトコル]エリアから[LPR]を選択します。
 - j. [キュー名]フィールドに「default」と入力します。
 - k. [LPR バイトカウントを有効にする] を選択します。
 - l. [OK]をクリックします。
 - m. [ポート情報がさらに必要です。]ウィンドウで、[次へ]をクリックします。
[標準 TCP/IP プリンタポートの追加ウィザードの完了]ウィンドウが開きます。
 - n. [完了]をクリックします。

[プリンタソフトウェアのインストール]ウィンドウが開きます。
14. [ディスク使用]をクリックします。
[フロッピーディスクからインストール]ウィンドウが開きます。
 15. [参照]をクリックします。
[ファイルの場所]ウィンドウが開きます。
 16. ファイルを抽出したディレクトリまで移動して、カスタム PostScript または PCL プリンタドライバの .inf ファイルを選択します。
 17. [開く]をクリックします。
[フロッピーディスクからインストール]ウィンドウに戻ります。
 18. [OK]をクリックします。
[プリンタソフトウェアのインストール]ウィンドウに戻ります。
 19. [次へ]をクリックします。
[プリンタ名]ウィンドウが開きます。

注記: [既存のドライバを使用] ウィンドウが開いた場合は、停止して、最初に既存のドライバをアンインストールしてください。8 ページの「カスタム PostScript および PCL プリンタドライバのアンインストールについて」を参照してください。
20. [プリンタ名]フィールドで、必要に応じてプリンタドライバの名前を変更します。
 21. 次のいずれかを実行します。
 - カスタム PostScript または PCL プリンタドライバをデフォルトのプリンタとして指定する場合は、[はい]をクリックします。

Windows PostScript および PCL プリンタドライバのインストールとアンインストール手順

- カスタム PostScript または PCL プリンタドライバをデフォルトのプリンタとして指定しない場合は、**[いいえ]**をクリックします。
22. **[次へ]**をクリックします。
[プリンタ共有]ウィンドウが開きます。
 23. **[このプリンタを共有しない]**を選択します。
 24. **[次へ]**をクリックします。
[テストページの印刷]ウィンドウが開きます。
 25. 次のいずれかを実行します。
 - テストページを印刷する場合は、**[はい]**をクリックします。
 - テストページを印刷しない場合は、**[いいえ]**をクリックします。
 26. **[次へ]**をクリックします。
[プリンタの追加ウィザードの完了]ウィンドウが開きます。
 27. **[完了]**をクリックします。
[ハードウェアのインストール] メッセージウィンドウが開き、デバイスソフトウェアのインストール継続を確認します。

注記:ドライバが署名付きのものであることを確認するには、ハードウェアドライブ上でファイルを抽出したディレクトリに移動します。.cat ファイルを右クリックして、**[プロパティ]**を選択します。**[デジタル署名]** タブをクリックして、ドライバが署名付きかどうかを示す情報を確認します。
 28. **[続行]**をクリックします。
これで、カスタム PostScript または PCL プリンタドライバのインストールは完了しました。
 29. **[プリンタと FAX]** ウィンドウを閉じます。
 30. ドライバの新しいバージョンにアップグレードした場合は、コンピュータを再起動します。
注記:このコンピュータにドライバを初めてインストールした場合は、コンピュータを再起動する必要はありません。

カスタム PostScript および PCL プリンタドライバのアンインストールについて

プリンタドライバを正しくアンインストールするには、そのドライバを使用しているすべてのプリンタをアンインストールした後、ドライバ自体をアンインストールします。

Windows 7 からカスタム PostScript または PCL プリンタドライバをアンインストールするには

1. **[スタート]** ボタンをクリックして、**[コントロールパネル]** を選択します。
[コントロールパネル]ウィンドウが開きます。
2. **[管理ツール]** を選択します。
[管理ツール]ウィンドウが開きます。
3. **[印刷管理]** をダブルクリックします。
[印刷管理]ウィンドウが開きます。
4. 必要に応じて**[カスタムフィルタ]** フォルダを展開します。
5. **[すべてのプリンタ]** フォルダを選択します。

Windows PostScript および PCL プリンタドライバのインストールとアンインストール手順

6. プリンタドライバを右クリックし、**[削除]**をクリックします。
[印刷管理] メッセージが表示され、プリンタの削除を確認します。
7. **[はい]**をクリックします。
8. **[すべてのドライバ]フォルダ**を選択します。
9. プリンタドライバを右クリックして、**[ドライバパッケージの削除]**を選択します。
[印刷管理] メッセージが表示され、ドライバの削除を確認します。
10. **[削除]**をクリックします。
11. **[OK]**をクリックします。
[印刷サーバープロパティ] メッセージが表示され、プリンタドライバが使用中であることが示された場合は、**[OK]** をクリックしてコンピュータを再起動し、この手順を繰り返します。
12. [印刷管理] ウィンドウを閉じます。
13. [管理ツール] ウィンドウを閉じます。
14. [コントロールパネル] ウィンドウを閉じます。
15. 必要に応じて、コンピュータを再起動します。

Windows Vista からカスタム PostScript または PCL プリンタドライバをアンインストールするには

1. [スタート] ボタンをクリックして、[コントロールパネル] を選択します。
[コントロールパネル] ウィンドウが開きます。
2. [ハードウェアとサウンド] リストから、**[プリンタ]** を選択します。
[プリンタ] ウィンドウが開きます。
3. 次のいずれかを実行します。
 - アンインストールするカスタム PostScript または PCL プリンタドライバを右クリックして、**[削除]** をクリックします。
 - アンインストールするカスタム PostScript または PCL プリンタドライバを右クリックして、キーボード上の **[Delete]** を押します。
[プリンタ] メッセージが表示され、プリンタの削除を確認します。
4. **[はい]** をクリックします。
5. [プリンタ] ウィンドウの左側のペインにある **[フォルダ]** リストで、**[プリンタ]** を右クリックして、**[管理者として実行] > [サーバープロパティ]** を選択します。
[印刷サーバープロパティ] ウィンドウが開きます。
6. **[ドライバ]** タブを選択します。
7. 削除するプリンタドライバを選択します。
8. **[削除]** をクリックします。
[ドライバとパッケージの削除] ウィンドウが開きます。
9. **[ドライバとドライバパッケージの削除]** を選択します。
10. **[OK]** をクリックします。
[印刷サーバープロパティ] メッセージが表示され、プリンタドライバの削除を確認します。

Windows PostScript および PCL プリンタドライバのインストールとアンインストール手順

11. **[はい]**をクリックします。
[ドライバパッケージの削除]ウィンドウが開きます。
注記: [印刷サーバープロパティ] メッセージが表示され、プリンタドライバが使用中であることが示された場合は、**[OK]** をクリックしてコンピュータを再起動し、この手順を繰り返します。
12. **[削除]**をクリックします。
13. **[OK]**をクリックします。
14. **[閉じる]**をクリックして、[印刷サーバープロパティ] ウィンドウを閉じます。
15. [プリンタ]ウィンドウを閉じます。
16. [コントロールパネル]ウィンドウを閉じます。
17. 必要に応じて、コンピュータを再起動します。

Windows 2003 または Windows XP からカスタム PostScript または PCL プリンタドライバをアンインストールするには

1. [スタート] > [設定] > [プリンタと FAX] (Windows Server 2003) または [スタート] > [プリンタと FAX] (Windows XP) を選択します。
[プリンタと FAX]ウィンドウが開きます。
2. 次のいずれかを実行します。
 - アンインストールするカスタム PostScript または PCL プリンタドライバを右クリックして、**[削除]**をクリックします。
 - アンインストールするカスタム PostScript または PCL プリンタドライバを選択して、**[Delete]**を押します。
[プリンタ]メッセージが表示され、プリンタの削除を確認します。
3. **[はい]**をクリックします。
4. [ファイル] > [サーバープロパティ] を選択します。
[印刷サーバープロパティ]ウィンドウが開きます。
5. [ドライバ]タブを選択します。
6. 削除するプリンタドライバを選択します。
7. **[削除]**をクリックします。
[印刷サーバープロパティ]メッセージが表示され、プリンタドライバの削除を再確認します。
8. **[はい]**をクリックします。
注記: [印刷サーバープロパティ] メッセージが表示され、プリンタドライバが使用中であることが示された場合は、**[OK]** をクリックしてコンピュータを再起動し、この手順を手順 4 から繰り返します。
9. **[閉じる]**をクリックして、[印刷サーバープロパティ] ウィンドウを閉じます。
10. [プリンタと FAX] ウィンドウを閉じます。
11. 必要に応じて、コンピュータを再起動します。