

Windows Print File Downloader のインストールおよび削除手順の説明

この「お読みください」ファイルでは、Windows システム上に Print File Downloader (PFD) をインストールする方法について説明します。PFD は、PostScript、PDF、TIFF、および PCL 印刷準備済みファイルをダウンロードし、これらのファイルの印刷機能を指定するためのユーザーインターフェースを提供します。PFDを使用してファイルを印刷するには、システムにプリンタがインストールされている必要があります。

PFD は、次のオペレーティングシステムにインストールできます。

- Windows NT 4.0
- Windows 2000
- Windows XP

次のインストール手順は、コンピュータに zip プログラムがインストールされていることを前提としています。インストールを行う前に、PFD をインストールする適切な権限があるかどうかを Windows 管理者に確認してください。

Windows Print File Downloader をインストールするには

1. 開いているすべてのアプリケーションを閉じます。
2. 次のいずれかを実行します。
 - Printer Drivers、PPD Files、および Print File Downloader Software CD を使用して Print File Downloader をインストールする場合は、ReadMe.html ファイルを開いて内容を読み、次の手順に従ってください。
 - CD を使用しない場合は、.zip ファイルをダウンロードしてハードディスクのフォルダに保存し、次の手順を実行します。
3. .zip ファイルが保存されているフォルダに移動します。
4. PFDW32_<言語>_<メーカー>_xxxx.zip をダブルクリックします。ウィンドウが開き、zip ファイルの内容が表示されます。
5. ハードディスクのフォルダにファイルを抽出します。
6. zip プログラムを閉じます。
7. ファイルを抽出したフォルダにナビゲートします。
8. Setup.exe をダブルクリックします。[ようこそ] ウィンドウが開きます。
9. [次へ] をクリックします。[ソフトウェア使用許諾契約書] ウィンドウが開きます。
10. 使用許諾契約書を読み、[はい] をクリックして同意します。[TIFF 使用許諾] ウィンドウが開きます。
11. TIFF 使用許諾を読み、[はい] をクリックして同意します。[インストール先の選択] ウィンドウが開きます。

注: インストール先のフォルダを変更する必要がある場合は、[参照] をクリックします。

12. [次へ] をクリックします。
[機能の選択] ウィンドウが開きます。
13. [次へ] をクリックします。
[プログラムのインストール準備完了] ウィンドウが開きます。
14. [インストール] をクリックします。
15. [完了] をクリックします。
これで PFD ファイルのインストールは完了しました。

Windows Print File Downloader を削除するには

1. Windows の [コントロール パネル] を開きます。
2. [プログラムの追加と削除] をクリックします。
3. 削除する PFD エントリを選択します。
4. [変更と削除] をクリックします。
確認ウィンドウが開きます。
5. [OK] をクリックして削除処理を続行します。
6. PFD の削除が完了したら、[完了] をクリックします。

Print File Downloader とプリンタの接続設定

PFDを特定のプリンタに接続するには、システムにインストールされている既存のプリンタドライバを使用します。PFD がプリンタにアクセスし、印刷ジョブを開始できるようにするには、ローカルシステムに少なくとも 1 つのプリンタドライバがインストールされている必要があります。

PFDは、選択されたプリンタドライバを使用して、プリンタドライバの割り当て先ポートに印刷準備済みファイルを送信します。選択可能なプリンタドライバのリストは、PFD の [一般] タブに表示されます。いずれのプリンタドライバを選択しても、PFD が開始する印刷ジョブには影響ありません。

インストールされているプリンタドライバはすべて正常に機能しますが、プリンタドライバと PFD が提供されており、それらをシステムにインストールして接続を確立することができます。